Mantenga los mosquitos fuera de su pozo séptico

Los mosquitos pueden entrar a pozos sépticos rotos o no sellados y poner huevos. Cada día, miles de mosquitos salen de pozos sépticos que están en mal estado. Estos mosquitos pueden transmitir virus como el del dengue, del Nilo Occidental y del chikungunya que pueden causar enfermedades graves.

Revise y dé mantenimiento mensual a su pozo séptico para mantenerlo sellado

Los mosquitos pueden poner huevos dentro de su pozo séptico si este:

- Está abierto o no está bien sellado
- Tiene grietas o espacios entre los bloques
- El tubo de ventilación (respiradero) no está cubierto con malla o tela metálica

Los huevos de mosquitos se convierten en larvas y estas se pueden encontrar nadando en los pozos sépticos. Para reducir el contacto con mosquitos, revise su pozo séptico mensualmente, verifique si tiene tapa, grietas o huecos en los bloques y si le falta tela metálica al tubo de ventilación.

Mosquitos en un pozo séptico

Repare las tapas rotas de pozos sépticos

Cubra tubos de ventilación

Selle y repare su pozo séptico

Evite que los mosquitos entren y salgan de su pozo séptico:

- Repare con cemento las grietas o huecos en las paredes exteriores del pozo séptico.
- Cubra con una malla o tela metálica los tubos de ventilación, repare los tubos rotos y selle las conexiones.
- Llene con tierra o gravilla los pozos sépticos abandonados o que no estén en uso.

Tubo de ventilación de un pozo séptico con malla o tela metálica

Pozo séptico con tapa de hormigón

Pozo séptico sellado con tapa de PVC

National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases
Division of Vector-Borne Diseases

CS250966B